# Égratignures et marques de couteaux

Comptoir pour la préparation des aliments

Fini à la cire d'abeille

## Articles requis pour la restauration de la surface de votre comptoir.

Cire d'abeille

Bloc à poncé

Ponçeuse orbitale

Abrasifs

Chiffon

À l'aide du bloc à poncer muni d'un papier sablé 150 grains, poncer la partie égratignée dans la direction du grain du bois jusqu'à ce que les égratignures disparaissent. Si les égratignures sont tenaces, utiliser une ponceuse orbitale munie d'un papier 120 grains. Après avoir fait disparaître les égratignures, poncer la surface avec un papier 150 grains dans le sens du grain. Mouiller la partie poncée et laisser sécher. Poncer à nouveau la surface avec un papier 180 grains. Enlever la poussière de bois avec un aspirateur. Appliquer une couche de cire d'abeille Bizzz[MC] et polir avec un chiffon.

Nous vous recommandons d'attendre au moins 3 mois avant de rénover la surface d'un nouveau comptoir. Le comptoir doit s'adapter à votre environnement et à vos habitudes de travail. Rappelez-vous qu'un comptoir fini à la cire d'abeille Bizzz[MC] est très facile à rénover, ne soyez donc pas alarmé par une surface rugueuse ou des taches.

### Mise en garde

Il ne faut jamais laisser pendant une longue période de l'eau stagner sous un tapis de caoutchouc ou une planche à couper. Des chiffons ou serviettes humides laissés à sécher sur le comptoir sont aussi à proscrire. Les sources de chaleur intense telles que des casseroles très brulantes ou appareils de cuisson non homologués pour endroit non restreint doivent être tenues loin de vos comptoirs.

© 2025 Les entreprises Bizier inc.